

MONTAGEANLEITUNG AUFSTÄNDERUNG FÜR FLACHDACH OHNE BOHRUNG



1. Die Dachfläche aufräumen bevor die PV-Module installiert werden
2. Die Aufstellung entsprechend planen und die Aufständerungen anordnen



3. Der Ballast montieren (Die Berechnung durch qualifizierte Fachkräfte unter Berücksichtigung der Dachbelastung notwendig)



4. Die Klemmen für die Befestigung der PV-Modulen montieren



5. PV-Module installieren



Die Montage der Aufständerungen und PV-Modulen sollte durch geschultes Personal und unter Berücksichtigung der Regeln von Höhenarbeiten ausgeführt werden. Der Anschluss der PV-Modulen soll durch die Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen erfolgen.