



SCHRITT 1: VORBEREITUNG

- 1. SICHERHEITSAUSRÜSTUNG ANLEGEN: BEVOR SIE AUF DAS DACH STEIGEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ENTSPRECHENDE SICHERHEITSAUSRÜSTUNG TRAGEN, UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN.**
- 2. DACH INSPIZIEREN: ÜBERPRÜFEN SIE DAS DACH AUF MÖGLICHE HINDERNISSE ODER SCHÄDEN, DIE DIE MONTAGE BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN.**

SCHRITT 2: POSITION DER KLEMMEN BESTIMMEN

- 1. MASS NEHMEN: VERWENDEN SIE EIN MASSBAND, UM DIE GENAUE POSITION DER KLEMMEN ZU BESTIMMEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE GLEICHMÄSSIG VERTEILT SIND, UM EINE STABILE BEFESTIGUNG ZU GEWÄHRLEISTEN.**
- 2. MARKIERUNG SETZEN: SETZEN SIE MARKIERUNGEN AUF DEM DACH, UM DIE POSITION JEDER KLEMME ZU KENNZEICHNEN.**

SCHRITT 3: KLEMMEN MONTIEREN

- 1. KLEMME POSITIONIEREN: PLATZIEREN SIE DIE DACHFALZKLEMME AUF DEM MARKIERTEN BEREICH. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE FEST UND STABIL AUF DEM FALZ SITZT.**
- 2. BEFESTIGEN DER KLEMME: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN MIT EINEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL ODER EINER RATSCHENFEST, BIS DIE KLEMME SICHER SITZT. ACHTEN SIE DARAUF, DIE KLEMME NICHT ZU ÜBERDREHEN, UM SCHÄDEN AM DACH ODER DER KLEMME ZU VERMEIDEN.**

SCHRITT 4: ENDKONTROLLE

- 1. ÜBERPRÜFUNG DER BEFESTIGUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE KLEMMEN SICHER BEFESTIGT SIND UND SICH NICHT BEWEGEN LASSEN.**
- 2. DACH SÄUBERN: ENTFERNEN SIE ALLE WERKZEUGE UND MATERIALIEN VOM DACH, UM EINEN SICHEREN ARBEITSBEREICH ZU HINTERLASSEN.**

SCHRITT 5: (OPTIONAL) MONTAGE DER VORRICHTUNG

FALLS ERFORDERLICH, MONTIEREN SIE DIE SOLARPANEELE ODER ANDERE VORRICHTUNGEN GEMÄSS DEN HERSTELLERANWEISUNGEN AN DEN BEFESTIGTEN DACHFALZKLEMMEN.

TIPPS UND HINWEISE

**WETTERBEDINGUNGEN
BEACHTEN: VERMEIDEN
SIE DIE MONTAGE BEI
SCHLECHTEM WETTER,
UM UNFÄLLE ZU
VERMEIDEN.**

**REGELMÄSSIGE
WARTUNG: ÜBERPRÜFEN
SIE DIE KLEMMEN
REGELMÄSSIG AUF
FESTEN SITZ UND
ANZEICHEN VON
VERSCHLEISS.**

**MIT DIESER ANLEITUNG
SOLLTEN SIE IN DER LAGE
SEIN, DACHFALZKLEMMEN
SICHER UND EFFEKTIV ZU
MONTIEREN. ACHTEN SIE
STETS AUF IHRE
SICHERHEIT UND DIE DER
PERSONEN IN IHRER
UMGEBUNG.**

*MITHILFE VON KI GENERIERT